

Manual de instalação CarAlgo

Guia completo para instalar e configurar facilmente o seu dongle CarAlgo

Pré-requisitos

Veículo compatível

- Veículo equipado com uma tomada OBD-II
- Bateria em bom estado
- Motor desligado ao ligar o dongle

Smartphone compatível

- Aplicação CarAlgo
- Bluetooth ativado
- Ligação à internet estável

Avisos e instruções de segurança

Leia estas instruções antes de instalar e utilizar o dongle CarAlgo, e guarde este manual.

- Efetue a instalação e a configuração com o veículo parado, num local seguro e com o travão de estacionamento acionado.
- Não manuseie o dongle nem a aplicação durante a condução. Configure a aplicação antes de iniciar a viagem.
- Quando um passo exigir o motor a trabalhar, efetue-o num local bem ventilado, nunca num espaço fechado.
- Verifique se o dongle não interfere com os pedais, os comandos nem os movimentos do condutor. Não force a inserção na tomada OBD-II.
- Não utilize o aparelho se a caixa ou o conector estiverem danificados. Não desmonte nem modifique o produto.
- Os dados de diagnóstico não substituem a verificação por um profissional do setor automóvel. Nunca ignore as luzes de aviso do veículo.

Limites de utilização

- Alimentação: 5 V a 18 V CC através da tomada OBD-II (veículos de 12 V). Não ligue o dongle a um circuito de 24 V.
- Temperatura de funcionamento: -45 °C a +85 °C.
- Mantenha o dongle afastado da água e de líquidos, e não o limpe com produtos líquidos.
- O dongle foi concebido para ficar ligado: depois de desligar o veículo, entra automaticamente em modo de repouso (consumo inferior a 1 mA).

Passo 1 — Localizar a tomada OBD-II

A tomada OBD-II encontra-se normalmente por baixo do tablier, do lado do condutor. Pode estar escondida por uma tampa ou um resguardo.

Passo 2 — Ligar o dongle CarAlgo

Insira cuidadosamente o dongle CarAlgo na tomada OBD-II. Certifique-se de que fica bem encaixado e não se mexe. Ligue a ignição e verifique se o LED azul pisca: o dongle está alimentado e pronto a ser ligado ao smartphone.

- LED azul a piscar: o dongle não está ligado ao smartphone
- LED azul aceso de forma contínua: o dongle está ligado ao smartphone

Passo 3 — Instalação da aplicação e ativação da sua conta

Instalação da aplicação

Descarregue a aplicação CarAlgo na App Store (iOS) ou na Google Play Store (Android) e instale-a.

Ativação da sua conta

A sua conta CarAlgo é criada automaticamente no momento da compra. Só precisa de a ativar a partir do email que lhe enviamos:

1. Depois da compra, recebe um email para ativar a sua conta CarAlgo no endereço utilizado na encomenda
2. Clique na ligação de ativação incluída nesse email
3. Escolha a sua palavra-passe (pelo menos 8 caracteres), confirme-a e valide
4. A sua conta fica ativada e o seu dongle já está associado a ela: não é preciso introduzir nenhum número de série

Importante: A ligação de ativação tem uma validade limitada: se tiver expirado, peça uma nova na página de ativação. Verifique também a pasta de correio não solicitado. Se já tinha uma conta CarAlgo, o dongle é adicionado diretamente a ela: utilize as suas credenciais habituais.

Não recebeu este email (compra num revendedor, endereço errado...)? Escreva para support@caralgo.com indicando o número de série inscrito na etiqueta do dongle e o endereço de email a utilizar na sua conta.

Iniciar sessão na aplicação

1. Abra a aplicação CarAlgo
2. Introduza o endereço de email da sua encomenda e a palavra-passe escolhida na ativação
3. Assinale «Lembrar-me» para facilitar os próximos inícios de sessão
4. Inicie sessão

Configuração inicial e permissões

A aplicação vai pedir várias permissões necessárias ao seu bom funcionamento: localização (com a aplicação ativa e inativa), pesquisa de dispositivos Bluetooth e notificações push para os alertas de condução.

Passo 4 — Adicionar o seu veículo

Associação dongle-veículo-conta

1. Na aplicação, toque em «Adicionar um veículo»
2. Verifique se o LED do dongle pisca a azul
3. Ligue o motor do veículo
4. Toque em «Continuar» para iniciar a configuração automática
5. O sistema estabelece as ligações automaticamente (pesquisa do dongle, verificação CAN, ligação ao veículo)
6. O veículo é adicionado automaticamente (leitura do VIN, obtenção do documento único automóvel, configuração do Dataset)
7. Aceda à página inicial para ver o painel do seu veículo

Primeira viagem de calibração

A primeira viagem, de pelo menos 10-15 minutos, permitirá ao sistema calibrar automaticamente os sensores. Conduza normalmente durante este período.

Resolução de problemas

O primeiro acesso à sua conta é recusado

Verifique se ativou a sua conta a partir do email recebido depois da compra, e se utiliza o email da sua encomenda com a palavra-passe escolhida na ativação.

O LED azul não acende

Verifique se o dongle está bem inserido na tomada OBD.

Sem ligação Bluetooth

Verifique se o Bluetooth está ativado no seu smartphone.

O meu veículo não é identificado

Verifique se o motor está a trabalhar e tente novamente.

Identificação do produto e fabricante

Marca	CARALGO
Designação	CarAlgo BLE — Dongle OBD-II Bluetooth (BLE 5.0, 2,4 GHz)
Número de série	Inscrito na etiqueta de identificação do dongle
Conformidade	CE (União Europeia), UKCA (Reino Unido), homologação E-Mark n.º E13-10R-0515443
Fabricante	SMARTO SAS, 10 rue Jacques Daguerre, 92500 Rueil-Malmaison, França
Responsável na UE	O fabricante, SMARTO SAS, está estabelecido na União Europeia (França)
Contacto	contact@caralgo.com — support@caralgo.com — +33 1 58 47 03 43
Manual	Versão 2.0 — outubro de 2026

Suporte técnico: support@caralgo.com — caralgo.com/pt/manual-installation