

Guide rapide CarAlgo

Les 4 étapes essentielles pour démarrer

1 Localisez la prise OBD-II

Généralement sous le tableau de bord, côté conducteur.

2 Branchez le Dongle CarAlgo

Insérez-le fermement. La LED bleue clignote une fois le contact mis.

3 Installez l'application et créez votre compte

Téléchargez CarAlgo (App Store / Google Play), créez votre compte avec le numéro de série du Dongle (étiquette signalétique), puis acceptez les autorisations demandées (localisation, Bluetooth, notifications).

4 Ajoutez votre véhicule

Dans l'app, appuyez sur « Ajouter un véhicule », démarrez le moteur, puis « Continuer ». La configuration se fait automatiquement.

Astuce : le premier trajet de 10-15 minutes permet au système de calibrer automatiquement les capteurs. Conduisez normalement.